



עריסת תינוק™ Lilach

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י

היצן: QingDao Evergreen Wooden Co.,Ltd סין

שם דגם יצרן: Lilach שם דגם יבואן: Lilach

היבואן: דוֹרְן יָבוֹא וַיֵּצֵא בְּעַמִּים, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 04-9966333 .נ.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalb לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ערישה זו מיועדת לשימוש לתינוק עד ניל 3 חודשים בלבד!

ازהרה: אין להשתמש במצורן שבעובי הינו מעל 5 ס"מ! מידות אורך ורוחב מומלצות 48x88 ס"מ.

ازהרה: יש לשים לב לסכנה בהשארת דבר כלשהו בעירסה העול למשש מאחז לרגל, או המהווה סכנת חנק.

ازהרה: יש לוודא שככל אביזרי ההרכבה מחזקים, משומם שקיים חשש שהתינוק עלול להילך באבריו גוף או בגבנדי (למשל חוטים, צווארון, סרטים לתינוקות), ולהסתכן בחנק. **ازהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: יש להניח את העיריסה על רצפה אופקית.

ازהרה: אסור לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העיריסה כאשר התינוק נמצא בתוכה.

ازהרה: חובה לנעול את 4 גלגלי העיריסה במצבה המקורי כאשר התינוק נמצא בה ללא השגחה.

ازהרה: אסור בתכליית האיסור בהפעלת מקורות אש, חום גבוה (כגון תנורי חימום על נז, חשמל וכו') בקרבת העיריסה.

ازהרה: אין להשתמש בעירסה במידה ואחד מחלוקת שבורים, פגומים או חסרים.

ازהרה: אין מקום את העрисה ליד חלונות עליהם תלויים וילונטים או כל מקום אחר שיש בו חוטים, חבלים או עצמים אחרים שעולמים לנגרום לחנק.

ازהרה: אין להשתמש במזרון מים עם עריסה זו.

ازהרה: על מנת למנוע מנות פתאומי מומלץ להשכיב את התינוק על גביו ולא על בטנו, אלא אם הרופא המליץ אחרת.

ازהרה: אין להוסיף למזרון כריות, ריפודים ומזרונים מכיוון שהתינוק עשוי להילך ביניהם.

ازהרה: בעת הרכבת העריסה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: יש להשתמש ארך ורך בחלקי חילוף שאושרו ע"י היצרן או היבואן.

ازהרה: יש לבדוק באופן שוטף את העрисה ולהדק חיבורים ב מידת הצורך.

ازהרה: אין להשתמש ביוטר ממזרון אחד עברו עirisה זו.

ازהרה: מידות האורך והרוחב של המזרון לא יותר מרוחת העולה על 3 ס"מ בין דפנות העריסה למזרון.

لتשומת לבך:

- יש לאחסן את העрисה לאחר השימוש במקום נקי וי בש.
- ניתן לנகות את העрисה במטלית רכה ולחה ולאחר מכן ליבש במטלית יבשה.

دليل المستخدم

Lilach™

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام، والاحتفاظ بها للرجوع إليها فيما بعد. عدم الامتثال لهذه التعليمات يمكن أن تهدد طفلك.

المصنوع: QingDao Evergreen Wooden Co.,Ltd.
المسنود: ذهون للاستيراد والتتصدير م.ض. المنطقة الصناعية جولس 511345241، تلفون - 04 9966333.

تحذير لا تس تخدم س ماكة فراش هو أكثر من 5 بوصة! طول وعرض أبعاد أوصت 48X88 س.م.
تحذير: لاحظ أن خطر ترك أي شيء في سرير الطفل يمكن استخدامها كقاعدة أمامية في هذه المناسبة، أو
هذا هو خطر الاختناق.

تحذير: تأكّد من أن جميع التجهيزات وعزمت، لأن هناك خوفاً من أن الطفل قد حوصل أطرافه أو الملابس
(مثل الأسلاك، الياقات، وأفلام الأطفال)، وخطر الاختناق: تحذير.

تحذير: إذا كان هناك سرير الكرتون غطاء من البلاستيك (البلاستيك)، من الضروري إزالته و / أو تدميرها
قبل استخدام سرير، وذلك لمنع الاختناق. يجب أن تبقى هذا الغطاء بعيداً عن متناول الأطفال الرضع
والילדים.

تحذير: ضع مهد على أرضية الأفقي.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب دون حراسة بالقرب من السرير عندما يكون الطفل في ذلك.

تحذير: يجب قفل 4 عجلات ثابتة في سريرها عندما يكون الطفل هو في ذلك غير المراقب.

تحذير: يمنع منعاً باتاً التشغيل مصادر النار، وارتفاع في درجة الحرارة (مثل سخانات الغاز، والكهرباء،
وغيرها) بالقرب من السرير.

تحذير: لا تستخدِم سرير في حال تم خرق أحد أجزائه، التالفة أو المفقودة.


تحذير: لا تضع السرير بالقرب التواذن والستائر المعلقة لهم أو أي مكان آخر يحتوي الأسلاك والحبال أو
غيرها من الأشياء التي قد تسبب الاختناق.

تحذير: لا تستخدِم فراش المياه مع هذا سرير.

تحذير: ملئ الماء المفاجئ يوصي لوضع الطفل على ظهره وعلى بطنه، ما لم يكن قد أوصى الطبيب خلاف ذلك.

تحذير: لا تقم بإضافة فراش والوسائد والمفروشات والمراتب لأن الطفل يمكن أن تصبح المحاصر بينهما.

تحذير: تصاعد مهد حفاظ على جميع أجزاء صغيرة التعبئة والتغليف بعيداً عن متناول الأطفال.




רשימת חלקים -

רשימת פרוזול-

סימון כמות תיאור		סימון כמות תיאור		סימון כמות תיאור		סימון כמות תיאור	
א	גלאליים	ב	ברגים	ג	ברגים	ד	ברגים
ר	מפתח אום	ה	מפתח אום	ו	תבריגן מחורר	ז	מפתח אלן
1		1		1		1	
4		4		4		4	
2		8		4		1	
1	ראש	1	ראש	2	מעקה	1	תושבת מזרן
1		1		3		4	


הרכבת העריסה

1




הרכיב את הגלגלים (ד) לחרוטים בקושרו התחתונות של שני הראשים (1 ו-2) לפני השרטוט.
הגלגלים הם בעלי מעזרים ומומלץ שבמצב נייח יהיו נעולים.


2



חבר את שני המעקות (3) לראש (2) באמצעות הברגים כמתואר בשרטוט. אין צורך להבריגם
בשלב זה עד הסוף.



הרכיב את תושבת המזרון (4) לראש אליו חוברו שני המעקות (3) לפי הشرطוט. גם כאן אין צורך להבריג עד הסוף.



לבסוף, הרכיב את הראש השני (1) אל שני המעקות ותושבת המזרון לפי הشرطוט. יש להבריג עד הסוף, ולהזקק מיד את כל שאר הברגים של העriseה.

