





מוניטור וידאו לתינוקות Watch My Baby™ - Marathon 350

הוראות שימוש וטיפול



TIMEFLYS®

משווק ע"י דורון

יצרן: אם סי דיבייסס | MC Devices Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: Marathon 350 שם דגם יבואן: Watch My Baby™ - Marathon 350

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהווה
תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של ההורה! כמו כן
מכשיר זה אינו מהווה מוניטור רפואי.

אזהרה: אין להשתמש במתאמים וסוללות שאינם מתאימים
למכשיר ועלולים לפגוע בתקינותו.

אזהרה: אין לחשוף את הסוללות לחום.
אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות קיצוניים.
כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר לקרני שמש.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם נמצאים
במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת התינוק.

אזהרה: במהלך השימוש במכשיר, אין לכסותו במגבת. ובזמן
ניקיונו יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי (OFF).

אזהרה: אין להניח שום דבר על כבל החשמל.

אזהרה: על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר תשומת לב
לכבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים
באופן קבוע.

אזהרה: יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני ניקיון הבית.
אין ליצור שום מגע בין הכבל החשמלי לבין מים.

אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת
החשמל.

אזהרה:

במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום לנזק בלתי הפיך למוניטור.

מצבי יום ולילה



בחר במצב לילה בתפריט

מצב לילה



בחר במצב יום בתפריט

מצב יום



במצב לילה התראת מחוץ לטווח אינה פעילה, לכן מומלץ להשתמש באפשרות זו רק כאשר יחידת ההורה ויחידת התינוק נמצאות במקומן הקבוע כמו חדר ההורה וחדר התינוק, בדרך כלל במעמד המיועד לזה.

תכונות

מידת טמפרטורה



אפשרות הקטבה ודיבור אל התינוק



רטט



אור אינפרא אדום לראיית לילה



שירי תינוקות




יחידת הורה אחת יכולה לנטר 4 יחידות תינוק בו זמנית




אפשרות הטייה, סיבוב והזזה. 300 מעלות במאוזן, 120 מעלות במאונך.




תוכן הקופסא




יחידת תינוק



יחידת הורה



2 כבלי USB





מתאם USB



מדריך למשתמש

הראות שימוש



לחצן הפעלה

כאשר המכשיר כבוי, לחץ ממושכות על הכפתור עד לצימוד עם יחידת ההורה. כאשר המכשיר דולק, לחץ על הלחצן כדי לאתר את יחידת ההורה.

צימוד ארוך כאשר המכשיר כבוי

לחץ במשך 2 שניות להדלקה או לכיבוי.

נתונים טכניים




2.4GHz	תדר
19	מספר ערוצים
FHSS	תאימות
TFT LCD "3.5	מסך
USB, 5V, 500mA	מתאם USB
19dBm	הספק חשמלי יחידת תינוק
-83dBm	רגישות יחידת ההורה
Lion 1600mAh 3.7V	סוללת יחידת ההורה
7-9h	זמן עבודה
4-8h	זמן טעינה
10°-4°C (50-104 F)	טווח טמפרטורה
-10°-70°C (14-158 F)	טווח טמפרטורה לאחסנה
8	מספר שירים

יחידת הורה

נוריות חיווי עוצמת הקול

ככל שעוצמת הקול גבוהה יותר, כך ידלקו נורות רבות יותר

נורות פעולה


-  הבהוב ירוק אדום מחוץ לטווח
-  הבהוב אדום סוללה חלשה
-  הבהוב ירוק מצב טעינה

הפעלת תפריט

לחץ על הלחצן על מנת להגיע לתפריט. לחץ ממושכות כדי להדליק את המכשיר

להצגת התפריט לחץ על "POWER"

Press "Power" Button to Display Menu



לחצן שידור


לחצן שידור לחצק את הלחצן על מנת לדבר אל התינוק

4 לחצנים

- שליטה בהטיית ותנועת המצלמה
- בחירת אפשרויות אחרי הכניסה לתפריט. לחצני "מיון" ו"שמאל" על מנת לבחור אפשרויות. "למעלה" ו"למטה" על מנת לשנות את ההגדרות של הפונקציה שנבחרה

כביוי והדלקת המסך ושליטה על ראיית הלילה.

לחץ על הלחצן על מנת לשלוט בראיית הלילה: לכביוי המסך לחץ על הלחצן במשך 2 שניות



התראות הורים




הגדרת רטט


2 אפשרויות הגדרה:

- רטט בלבד - עוצמת הקול היא 0
- רטט וצליל - לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחצן החץ "למטה" במשך 5 שניות על מנת לכבות או להדליק אפשרות זו

טווח ההתראה



צפצוף מתמשך




המכשירים אינם בטווח הקליטה.
מנורת החיווי תהבהב בצבעים אדום וירוק

סוללה חלשה




כל 30 שניות



כל 30 שניות ישמע צפצוף התראה.
מנורת החיווי תהבהב בצבע אדום


התראת טמפרטורה

צפצוף כל 30 שניות



הבהוב "LO"

הבהוב "HI"



כיבוי והדלקה התראת טמפרטורה

לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחצן החץ
"שמאל" במשך 5 שניות על מנת לכבות או להדליק אפשרות זו.
צפצוף אחד משמעו דולק, 2 צפצופים משמע כבוי.

הוראות שימוש ביחידת ההורה



על יחידת ההורה להמצא בטווח הגדול משני מטרים
מיחידת התינוק על מנת להמנע מ"שריקה".

