



# אופני איזון + - Balance Bike ECO

## הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי דאvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Balance Bike ECO +

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | נ.ג.

# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**ازהרה:** מוצר זה מתאים לשימוש לילד מגיל 18 חודשים ועד 36 חודשים ועד משקל של 25 ק"ג.

**ازהרה:** עקב מבנה הצעצוע חל איסור להשתמש עם ילדים מעל גיל 36 חודשים (25 ק"ג).

**ازהרה:** הרכבת המשחק תעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן ומאובטח כראוי. אי ציות להנחה זו עלול לפגוע בבריאות וسلام הילדים.

**ازהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**ازהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

**ازהרה:** לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הנילון וחلكי הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

**ازהרה:** על מנת למנוע חנק יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

**ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכ התקני הנעילה במצב נועל.

**ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי האופניים תקינים.

**ازהרה:** יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבושים או בשבילים המיעדים לתנועת כל'י רכב.

**ازהרה:** יש להשתמש במוצר זה על משטחים שטוחים וישראלים.

**ازהרה:** אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בדרכים, בכבושים ראשיים ציבוריים, בשיפורים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכתשיים, לא במקום מסוכנים כגון: בריכות שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.

**ازהרה:** לצעצוע זה אין בלמים.

**ازהרה:** יש להרתק את האופניים מחדלים דליקים או מוצרי השם  
המגעים לטמפרטורות גבירות בעת השימוש בהם.

**ازהרה:** יש לבדוק בצורה קבועה את האופניים שהינן שלמים  
ולא בלויים ושहנים מותקנים כראוי וכל הברגים והאומים  
מהודקים כראוי. אין להשתמש באופניים במידה וחלקיהם  
תקולים, שבורים או חסרים.

**ازהרה:** אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמן.  
משקל הילד/ה לא עולה על 25 ק"ג.

**ازהרה:** יש להניע מהילד להכנס את ידו, בגדיו או כל דבר אחר לתוכו  
החלקים הנעים של האופניים.

**ازהרה:** בעת רכיבה על האופניים יש לנעל נעלים, יש לוודא  
שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושרוכות למניעת  
סכתת נפילה.

**ازהרה:** האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה  
ויגעו להישג ידם של ילדכם, لكن חשוב מאוד להרכיבם הרחק  
ממקום הימצאותו של ילדכם.

**ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים שאינם  
שייכים לייצרן.

**ازהרה:** יש להשתמש באופניים בזיהירות מכיוון שלילדים זקנים  
לרמה מסוימת של יכולת כדי להיות מסוגל לרכיב עליהם  
בבטחה ולהימנע מנפילות או התנגשותות שעולות לגרום  
לפציעות המשתמש או אחרים.


**ازהרה:** לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדכם כיצד להשתמש  
בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.

**ازהרה:** יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב בהם  
ילד אחר.



**ازהרה:** אין להשתמש במוצר זה בתנאי טמפרטורות קרות מאוד  
מאחר והחומר פלסטי, עשוי לאבד מגמישותו ולהיות  
שביר. במקרה כזה הרחק את המוצר מהישג ידם של  
ילדים ואחסן אותו במקום חמים ויבש.

**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר חשוף לשימוש או לגשם.  
**אזהרה:** לאחר פתיחת האזינה ולפני השימוש במוצר זה, יש לא Orrro לפחות 24 שעות.

### רשימת החלקים:




- G. חבקים לכידון\_x 4
- H. מיסב לנגלן\_x 4
- I. אומים\_x 7
- J. ברגים M6 (3x 120 mm; 2 x 55 mm; 2 x 20 mm)
- K. ברגים לקיבוע ידית אחיזה\_2x
- L. מפתח אל
- A. נלגלים\_x 2
- B. כידון
- C. מושב
- D. ידית אחיזה\_x 2
- E. מסגרת (1)
- F. מסגרת (2)




חבר את החבוקים (G) לכידון בחלק המרכזית של הכידון.

חבר את המיסבים לנגלרים האחוריים והקדמיים.



חבר את 2 חלקי המסגרת (E,F) לכידון. הדק באמצעות הברנים  $\times 2 \text{ M6}$  מ"מ (J) והאום (I) והדק עם מפתח אלן.




חבר את ידיות האחיזה (D) לכידון (B) בהתאם לחריצים. הדק את הברנים במקום הייעודי (K) באמצעות מברג.


מקם את הנגלרים, הקדמי והאחורי (A), במקום. קבע כל אחד מהם באמצעות בורג  $120 \times \text{M6}$  מ"מ (J) ואום (I) והדק באמצעות מפתח אלן.

להשומת ליבר: יש לבדוק את הברנים  $120 \times \text{M6}$  מ"מ (J) בהדרגה עד להריגשת התנגדות, ולאחר מכן שחרר אותו על ידי סיבוב אחד עם מפתח האלן (L).

לבסוף, השתמש בבורן הנוטר  $120 \times \text{M6}$  מ"מ (J), הכנס אותו לחרץ הייעודי במרכז המסגרת והדק בעדרתו את 2 חלקי המסגרת זה זהה.



חבר את המושב (C) והדק למסגרת באמצעות ברגים x M6  
20 מ"מ (J) והאום (I).



האופניים מוכנים לשימוש !



### הוראות ניקוי ואחזקה

- אין להשאיר את האופניים חשופים לשמש ישירה או לנשם.
- את האופניים יש לנוקות בעדרת מטלית לחחה וסבון ביתי בלבד.
- יש ליבש היטב את האופניים באמצעות מטלית יבשה לאחר מגע עם מים על מנת להמנע היופצחות חלודת.
- יש לנוקות את האופניים באמצעות מטלית לחחה ולאחר מכן ליבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין לנוקות את חלקיו האופניים מתחת למים.



