





חנשא לתינוק - Heartbeat™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: HK Becute Baby Products Co., Ltd , סין

שם דגם יצרן: BC1860 שם דגם יבואן: Heartbeat™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במנשא מיועד לילד במשקל מינימלי של 3.6 ק"ג ובמשקל
מקסימלי של 15 ק"ג.

מצב נשיאה על הבטן כלפי פנים / חוץ: מינימום 3 חודשים עד 15 ק"ג.
מצב נשיאה על הגב: מינימום 6 חודשים עד 15 ק"ג.

אזהרה: המנשא מתאים לנשיאת ילד ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: מנשא תינוקות זה מיועד לשימוש מבוגרים בזמן הליכה
בלבד.

אזהרה: יש לשים לב בעת נשיאת ו/או הורדת המנשא.

אזהרה: אין להשאיר את הילד במנשא ללא השגחה.

אזהרה: חובה להשתמש במצב פנים מול פנים כל עוד התינוק
אינו יכול להחזיק את הראש זקוף.

אזהרה: לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם
של ילדכם על מנת למנוע חנק.

אזהרה: יש להשתמש ברצועות הבטיחות ע"פ ההנחיות במדריך.

אזהרה: תינוקות פגים, תינוקות עם בעיות נשימה ותינוקות

מתחת לגיל ארבעה חודשים נמצאים בסיכון הגדול
ביותר לחנק.

אזהרה: אין להשאיר את המנשא במקומות גבוהים (כגון שולחן,
כסא וכו').

אזהרה: בעת נשיאת ילד במנשא על הנושא לשים לב במקרים
הבאים: (א) שיווי המשקל של הנושא עלול להיות מושפע
עקב תזוזות של הילד. (ב) המנשא אינו מיועד לשימוש

בעת פעילות ספורטיבית. (ג) יש להיזהר במיוחד בעת התכופפות קדימה, השענות לצדדים או במצב של כריעה מטה.

אזהרה: לתינוקות עם משקל לידה נמוך ותינוקות עם בעיות רפואיות יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש במוצר.

אזהרה: יש להקפיד על מיקום נכון של הילד במנשא כולל מיקום רגליים.

אזהרה: בכדי למנוע פציעות חמורות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה מהמנשא, יש לשים לב לשימוש במערכת החגירה של הילד במנשא.

אזהרה: לעולם אל תשתמש במנשא תוך כדי פעילויות כגון בישול וניקוי הכרוכים בקרבה למקור חום או חשיפה לכימיקלים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במנשא בזמן נהיגה או כנוסע ברכב מנועי.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לבדוק ולוודא תקינות אבזמים, רצועות הסקטושים, והרצועות שהם הדוקים ומאובטחים.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא תקינות התפרים ורצועות הבד, שאינם קרועים או פגומים.

אזהרה: הפסק להשתמש במנשא אם חלקים חסרים או פגומים.

אזהרה: אין להשתמש במנשא כאשר יש סכנה לחוסר איזון או פגיעה בניידות עקב פעילות גופנית, נמנום או מצבים רפואיים.

אזהרת סכנת נפילה: תינוקות יכולים ליפול דרך פתחי הרגליים או מהמנשא. למניעת נפילה יש להחזיק את התינוק קרוב אליך עד שכל האבזמים מהודקים ומאובטחים. יש לוודא כי הזרועות והרגליים עוברים בפתחים המיועדים.

לתינוקות קטנים יש להקטין ולהדק את פתחי הרגליים.


לפני השימוש יש לוודא כי כל האבזמים מהודקים ומאובטחים.

יש לשים לב במיוחד בהליכה או במצב הישענות. אין להתכופף דרך המותנים אלא דרך הברכיים.

אזהרת סכנת חנק: יש לוודא שפני התינוק לא חסומות, שגוף התינוק לא הדוק מדי לגופך. יש לאפשר לראש התינוק לנוע בחופשיות. אין לשכב או לישון עם התינוק במנשא מחובר לגופך.

מנשא זה מתאים לתקן האירופאי - EN 13209-2 09/2021


חלקי המנשא:




שימוש במנשא - פנים מול פנים (1):


מתאים מגיל 3 חודשים ועד 15 ק"ג.

פתח את כפתורי ההרחבה/ הצרת מושב התינוק בחגורת המותניים והתאם אותם למנח הצר ביותר של המנשא.







סגור והדק את רצועות הסקוטש בחגורת המותניים והדק את האבזם.




מקם את חגורת המותניים מסביב לגופך כך שהמנשא מונח מאחורי גבך.




הדק את אבזמי רצועות התמיכה של החזה/גב ומקם את רצועות הכתפיים על כתפיך.




הפוך את המנשא והבא אותך לקדמת גופך.




ביד אחת יש לאחוז בתינוק, וביד השנייה יש להדק את אבזמי תומך הראש משני הצדדים. לתשומת ליבך: יש לוודא כי זרועות התינוק עוברות דרך מעבר הזרוע.



התיישב ושחרר את אבזמי תומך הראש משני הצדדים. החלק בזהירות את התינוק לבית המנשא דרך הפתח והחזק את התינוק עם הפנים כלפיך (בטן התינוק פונה כלפיך). יש לוודא כי כל רגל ממוקמת בבטחה בפתח המיועד לה.





המנשא מוכן לשימוש.




עמוד עם המנשא וודא שהוא מונח באופן נוח על גופך, הדק והתאם את האבזמים במידת הצורך.
לתשומת ליבך: יש לוודא כי האבזמים מהודקים בבטחה לפני שאתה משחרר אחיזה מהתינוק.

שימוש במנשא - פנים מול פנים (2):


הדק את כפתורי הרחבת/ הצרת מושב התינוק בחגורת המותניים והתאם אותם **למנח הרחב ביותר** של המנשא.




סגור והדק את רצועות הסקוטש בחגורת המותניים והדק את האבזם.




מקם את חגורת המותניים מסביב לגופך כך שהמנשא מונח מאחורי גבך.




5
הדק את אבזמי רצועות התמיכה של החזה/גב ומקם את רצועות הכתפיים על כתפייך.




4
הפוך את המנשא והבא אותך לקדמת גופך.



7
ביד אחת יש לאחוז בתינוק, וביד השנייה יש להדק את אבזמי תומך הראש משני הצדדים. לתשומת ליבך: יש לוודא כי זרועות התינוק עוברות דרך מעבר הזרוע.



6
התיישב ושחרר את אבזמי תומך הראש משני הצדדים. החלק בזהירות את התינוק לבית המנשא דרך הפתח והחזק את התינוק עם הפנים כלפיק (בטן התינוק פונה כלפיק). יש לוודא כי כל רגל ממוקמת בבטחה בפתח המיועד לה.



9
המנשא מוכן לשימוש.





8
עמוד עם המנשא וודא שהוא מונח באופן נוח על גופך, הדק והתאם את האבזמים במידת הצורך. לתשומת ליבך: יש לוודא כי האבזמים מהודקים בבטחה לפני שאתה משחרר אחיזה מהתינוק.


שימוש במנשא - פנים כלפי חוץ:

מתאים מגיל 3 חודשים ועד 15 ק"ג.


פתח את כפתורי הרחבת/ הצרת מושב התינוק בחגורת המותניים והתאם אותם למנח הצר ביותר של המנשא.



סגור והדק את רצועות הסקוטש בחגורת המותניים והדק את האבזם.



מקם את חגורת המותניים מסביב לגופך כך שהמנשא מונח מאחורי גבך.



הדק את אבזמי רצועות התמיכה של החזה/גב ומקם את רצועות הכתפיים על כתפיך.




הפוך את המנשא והבא אותך לקדמת גופך.



התיישב ושחרר את אבזמי תומך הראש משני הצדדים. החלק בזהירות את התינוק לבית המנשא דרך הפתח והחזק את התינוק עם הפנים כלפי חוץ (גב התינוק פונה כלפיך). יש לוודא כי כל רגל ממוקמת בבטחה בפתח המיועד לה.

ביד אחת יש לאחוז בתינוק, וביד השנייה יש להדק את אבזמי תומך הראש משני הצדדים.
לתשומת ליבך: יש לוודא כי זרועות התינוק עוברות דרך מעבר הזרוע.
עבור תינוקות קטנים יש לקפל את תומך הראש ולוודא שאינו חוסם את פניו של התינוק.




המנשא מוכן לשימוש.




עמוד עם המנשא וודא שהוא מונח באופן נוח על גופך, הדק והתאם את האבזמים במידת הצורך.
לתשומת ליבך: יש לוודא כי האבזמים מהודקים בבטחה לפני שאתה משחרר אחיזה מהתינוק.

שימוש במנשא אחורי על הגב:

מתאים מגיל 6 חודשים ועד 15 ק"ג.




הדק את כפתורי הרחבת/ הצרת מושב התינוק בחגורת המותניים והתאם אותם למנח הרחב ביותר של המנשא.





הסר את כל האבזמים ורצועות הסקוטש של המנשא ושחרר את רצועות הכתפיים.


הנח את המנשא על משטח ישר




הנח את תינוק על המנשא בזהירות כך שראשו יהיה מונח על תומך הראש.
יש לוודא כי תינוק נע בנוחות במנשא וכל רגל ממוקמת בבטחה בפתח המיועד לה.



סגור את אבזם חזה בעוד אדם נוסף אוחז את התינוק בשתי ידיו!





יש לבקש מאדם נוסף שימקם את התינוק על הגב שלך. העבר את רצועות כתפיים מעל הכתפיים שלך.




הכנס את זרועות התינוק דרך מעבר הזרוע משני הצדדים והדק את אבזמי תומך הראש.

הדק את רצועות הסקוטש בחגורת המותניים וסגור את האבזם תוך כדי שאדם נוסף עדיין אוחז בתינוק בשתי ידיים.





המנשא מוכן לשימוש.



עמוד עם המנשא וודא שהוא מונח באופן נוח על גופך, הדק והתאם את האבזמים במידת הצורך. **לתשומת ליבך:** לפני שאתה משחרר אחיזה מהתינוק - **יש לוודא כי האבזמים מהודקים בבטחה ושום דבר לא מפריע לנשימת התינוק!**

ניקוי ותחזוקה:

בד המנשא עשוי: חלק חיצוני 100% פוליאסטר, בטנה 100% פוליאסטר. כדי לשמור על המנשא לאורך זמן, אנחנו ממליצים לנקות אותו מעת לעת. ניתן לנקות את המנשא בעזרת מטלית לחה או לכבס ביד. לא מומלץ לנקות בניקוי יבש או לכבס במכונת כביסה. במידת הצורך ומחליטים להשתמש במכונת כביסה: יש לכבס בנפרד במים קרים בתוכנית עדינה, להימנע מסחיטה ולתלות לייבוש באופן טבעי בלבד. אין להשתמש במרכז כביסה או חומרים מלבינים. אין לסחוט, אין לגהץ, אין להשתמש במייבש כביסה.

