




אופני איזון - Forest Ride™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

יצרן: Jiaxing Classykids Products Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: BB002 שם דגם יבואן: אופני איזון - Forest Ride™
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il


חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** האופניים מיועדים לילדים מגיל 24 חודשים ועד משקל 30 ק"ג או גבוה מקסימלי 120 ס"מ.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.
- אזהרה:** הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמנית. משקל הילד/ה לא יעלה על 30 ק"ג.
- אזהרה:** לאופניים אין מערכת הבלמים.
- אזהרה:** לפני השימוש במוצר עליכם לוודא שהילד מבין כיצד לרכוב על האופניים, שהילד מסוגל פיזית לנהוג, להסתובב ולעצור את האופניים.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.
- אזהרה:** בעת רכיבה על האופניים יש לחבוש קסדת אופניים, יש להשתמש במגני ידיים וברכיים. לפני השימוש באופניים יש לוודא כי שרוכי הנעליים קשורים בחוזקה.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים בדרכים/ בכבישים ראשיים. ציבוריים.
- אזהרה:** ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש באופניים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.
אזהרה: יש להרחיק את האופניים מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.
אזהרה: אין להשתמש באופניים במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.
אזהרה: יש לוודא כי זמן רכיבה רצוף לא עולה על שעה.
אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של האופניים.
אזהרה: אין לחבר כל מטען לאופניים, הדבר עלול להשפיע על יציבות האופניים.
אזהרה: האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.
אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי האופניים תקינים ואינם מסכנים את ילדכם.
אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים אשר אינם שייכים ליצרן.
אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב עליהם ילד אחר.
אזהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.
אזהרה: אין לערוך שינויים או תיקונים במוצר שלא מאושרים על ידי היצרן /יבואן.
אזהרה: אין להשתמש במוצר לאחר חשכה, בתנאי ערפל או בכל מזג אוויר אחר המגביל את הראות.
אזהרה: אין להשאיר את ההליכון חשוף לתנאי מזג האוויר או למקור חום כמו שמש, גשם וטמפרטורות קיצוניות.
אזהרה: במהלך הרכיבה יש לוודא כי הילד מניח את שתי ידיו על הכידון.

חלקי אופני האיזון:




- 5b. צילינדר מוט גלגל קדמי
- 6. מוט גלגל קדמי
- 7. מסגרת אופניים + גלגל אחורי
- 8. מושב האופניים
- 9. מפתח אלן
- 10. מפתח ברגים


- 1. כידון
- 2a. כיסוי חישוק הידוק הכידון
- 2b. כיסוי חישוק הידוק המושב
- 3a. חישוק הכידון
- 3b. חישוק המושב
- 4. דיסקית שטוחה
- 5a. צילינדר הכידון

מוט הכידון + גלגל קדמי:



הכנס את מוט הכידון עם הצילינדר לתוך החלק הקדמי של מסגרת האופניים. יש לשמור על שלמות הצילינדר.



מוט הכידון צריך לבלוט מעבר לחלק הקדמי של המסגרת.




הרכבת הכידון:




יש להסיר את הצילינדר מהכידון, ולאחר מכן למקם אותו על מוט הכידון הבולט. החלק הצר של הצילינדר אמור להתמקם כולו בחלקה הקדמי של המסגרת. בצורה כזו מוט הכידון מחובר באופן מלא למסגרת וימנע ממנה תזוזה.

מקם את הכידון במוט הכידון הקדמי. יש לוודא כי החלק הראשון שממוקם הוא הדיסקית השטוחה (4), מעליו חישוק הכידון (3a) והחלק העליון הוא כיסוי חישוק הכידון (2a).




התאם את גובה הכידון כך שיתאים לגובה ילדך, וסובב את הבורג של חישוק הכידון בעזרת מברג אלן, עם כיוון השעון, על מנת להדקו, עד שתרגיש שהוא מהודק היטב.




מושב האופניים:

שחרר את חישוק המושב (3a) עם מפתח אלן על מנת שתוכל להחליק את המושב דרך המוט, ולכוון לגובה הרצוי לילד.



לאחר בחירת הגובה הרצוי יש לנעול את חישוק המושב בעזרת מפתח ההקס, יש לסובב עם כיוון השעון עד לנעילה.

לתשומת ליבך: בעת הידוק הבורג יש להיזהר שלא לסובב את המוט
לתשומת ליבך: בעת התאמת גובה המושב, יש לוודא כי קו העצירה לא בולט מעל החישוק.



לתשומת ליבך: על מנת לפרק את האופניים יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך.

ניקוי ותחזוקה

- כדי לשמור על תקינות האופניים לאורך זמן יש לבדוק אותם מעת לעת.
- לפני כל שימוש יש לוודא כי כל הברגים מחוזקים היטב
 - יש לבדוק שהאופניים אינם שבורים או חסרים, במידה וכן יש להפסיק להשתמש בהם.
 - יש לשמור על האופניים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את החלקים הנעים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
 - יש לנקות את האופניים עם מטלית לחה + מים קרים וסבון עדין ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לאחסן את האופניים בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של האופניים.
- כאשר האופניים אינם בשימוש יש לאחסנם במקום יבש ומוצל.
- אין לאחסן ליד מקור ישיר של חום ואש.
- במידה וצריך להחליף חלק כלשהוא יש לפנות ליבואן או המפיץ בלבד.

