




מנשא לתינוק™ SnugSupport

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: SnugSupport™

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 נ.ג. 04-9966333 www.davron.co.il

חשיבות יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במנשא מיועד ליד משקל 3.4 ק"ג ועד למשקל 15 ק"ג.
מצב נשיאה על הבطن כלפי פנים: משקל 3.4 ק"ג ועד למשקל 15 ק"ג.
מצב נשיאה על בטן כלפי חוץ: משקל 7.3 ק"ג עד 15 ק"ג.
מצב נשਆה על הנב: משקל 7.3 ק"ג עד 15 ק"ג.

ازהרה: אי ציות לאזהרות אלה ולהוראות עלול לנגרום לכך
פצעה חמורה או מוות.

ازהרת סכנת נפילה או חנק.

ازהרת סכנת נפילה: תינוקות יכולים ליפול דרך פתח
רגליים רחבים או מחוץ למנשא.

ازהרה: יש לכונן את פתחי הרגליים כך שייצמדו היטב לרגלי
התינוק אך לא ילחצו עליו יתר על המידה.

ازהרה: לפני כל שימוש, יש לוודא שככל אביזרי הסירה/הקשרים
מאובטחים.

ازהרה: יש להיזהר בזמן היישענות או בזמן הליכה.

ازהרה: אין להתכווף מהמותן, יש להתכווף עם הברכיים.

ازהרה: יש לשטמש במנשא זה רק עבור ילדים שמשקלם בין
3.4 ק"ג לבין 15 ק"ג.

ازהרת סכנת חנק: תינוקות מתחת לגיל 4 חודשים
עלולים להיחנק במקרה זה אם פניהם מוצמדים בחוזקה
כפוי גוף.

ازהרה: אין לקשור את התינוק חזק מדי לעבר גוף.

ازהרה: יש להשאיר מקום לתנועת ראש.

- ازהרה:** יש להשאיר את פני התינוק ללא חסימה כל הזמן.
ازהרה: חובה להשתמש במצב פנים מול פנים כל עוד התינוק אינו יכול להחזיק את הראש זקופה.
- ازהרה:** אין להשתמש במנשא במצב נשיה על הגב עם יلد במשקל של פחות 7.3 ק"ג או יותר מ 15 ק"ג.
- ازהרה:** לתינוקות במשקל נמוך ילדים עם בעיות רפואיות, פנה ליעוץ מאייש מקצוע בתחום הבריאות לפני השימוש במנצ'ר.
- ازהרה:** המנשא מתאים לנשיות תינוק ע"י מבוגר בלבד.
- ازהרה:** התקן תמיד את המנשא כראוי על גוף לפני הנחת התינוק בו.
- ازהרה:** יש להקפיד על מקום נכון של התינוק במנצ'ר כולל מקום הרגליים.
- ازהרה:** החזק את תינוקך בבטחה בעת ביצוע פעולות אלה.
- ازהרה:** תינוקות פנים, תינוקות עם בעיות נשימה ותינוקות מתחת לגיל ארבעה חודשים נמצאים בסיכון הנadol ביוטר לחנק.
- ازהרה:** מומלץ להניח את התינוק במנשא בזמן ישיבה. יש לוודא תמיד שהትינוק נתמך היטב בעת הנחתו במנשא.
- ازהרה:** לפני כל שימוש יש לבדוק ולודא תקינות אבזם, רצעות הסקטוטושים, והרצעות שהם הדוקים ומאותחים.
- ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא תקינות התפרים ורצעות הבדיקה שאינם קרועים או פגומים.
- ازהרה:** הפסיק להשתמש במנשא אם חלקים חסרים או פגומים.
- ازהרה:** אין להשתמש במנשא כאשר יש סכנה לחוסר איזון או פגעה בנזירות עקב פעילות גופנית, נמנום או מצבים רפואיים.
- ازהרה:** השתמש במנשא רק בעמידה או הליכה.
- ازהרה:** לעולם אל תשתמש במנשא תוך כדי פעילות כגון בישול וניקוי הרכוכים בקרבה למקור חום או חשיפה לכימיקלים.

ازהרה: לפני השימוש יש להרחק את אריזות הנילון מהישג ידים של ילדים על מנת למנוע חנק.

ازהרה: בעת נשיאת ילד במנשא על הנוsha לשים לב במקרים הבאים: (א) שיווי משקלן עלול להיות מושפע לרעה בעקבות תנעויות ותנועות הילד. (ב) מנשא זה אינו מתאים לשימוש בזמן פעילות ספורטיבית. (ג) היזהר בזמן התכופות או הישענות קדימה או לצדדים.


ازהרה: אין להשאיר את התינוק במנשא שהוא לא מונח על גוף. **ازהרה:** לעולם אין להשתמש במנשא בזמן נהיגה או כנוסע הרכב מגווני.

ازהרה: לעולם אין להשתמש במנשא כדי להחזיק את תינוקך הרכב, במקום מושב בטיחות.

ازהרה: אין להושיב יותר מתינוק אחד במנשא בעת השימוש. **ازהרה:** אין לחבר למנשא חלקים שלא סופקו או שאושרו על ידי היצרן.

מנשא זה מתאים לתקן האמריקאי - 16a- F2236 ASTM

חלקי המنشא:




F. רצועות כיוון גובה רצועות הכתפיים
G. אבדם וرزועת כיוון רצועות הכתפיים

H. רצועת כיוון רצועות הכתפיים
I. אבדם וرزועת כיוון חגורת המותניים

A. משענת ראש
B. רצועות כתפיים
C. גוף המنشא
D. תמיכת רגליים נתנת לכיוון
E. חגורת תמיכה למותניים מאובצתה ברצועות


אזהרה: מומלץ להניח את התינוק במנשא בעת ישיבתך.
אזהרה: החזק את תינוקך בבטחה בזמן הנחתתו במנשא.

4 מצבים נשיאה:



על הבطن כלפי פנים - מושב רחב
משקל בין 3.4 ק"ג לבין 15 ק"ג.

על הבطن כלפי פנים - מושב צר
משקל בין 3.4 ק"ג לבין 15 ק"ג.



על הגב
משקל בין 7.3 ק"ג לבין 15 ק"ג.


על הבطن כלפי חוץ - מושב צר
משקל בין 7.3 ק"ג לבין 15 ק"ג.

ניתן לשימוש במנשא ליד ממילא 3.4 ק"ג עד 15 ק"ג.
מושב המנסא מעוצב בצורה ארגונומית וטבעיות המעניק תנוחות ישיבה
בצורת "M" במצב נשיאה על הבطن כלפי פנים.
לפני הנחתת הילד במנשא, יש לוודא שסימת לבצע את כל השלבים המופיעים בצורה נcona.

התאמת המנשא לתינוק:



הרחב והתאים את תומכי הרגליים המתכוונים לתמיכה המתאימה לילדך:
מושב צר לתינוק קטן יותר או מושב רחוב לתינוק גדול יותר

1





מושב צר

1. על מנת להתאים את תומכי הרגליים יש לפתח את כפותורי החצמדה העליונים והתחתונים באמצעות מקפליים וופתחים את תומכי הרגליים המתכוונים. הדק מחדש את שני כפותורי החצמדה. יש לוודא כי כפותורי הלחיצה בשני הצדדים מחוברים באותו מקום.







מושב רחוב






2. במצב נשיאה על הבטן כלפי חוץ
עליך לנקפל תומך הראש.
פתח את שני כפתורי הרצמתה בכל צד.
נקפל את תומך הראש וחבר מחדש את שני
כפתורי הרצמתה מצד החיצוני של
המנשא.






3. הנח את המנשא על כתפייר לפניה הנחת הילד בתוך המנשא.
פתח את אבזם רצועת הכתפיים ותאכזב את האבזם האחורי למלטה או למיטה כוונן את האבזם האחורי טוב יותר לגוף שלך, יש לוודא על מנת להתאים טוב יותר לגוף שלך, יש לוודא שני הצדדים ממוקמים באותה רמה.

למצב נשיאה על הבطن כלפי פנים:
אבזם תומך רצועת הכתפיים צרי להיות ממוקם במנח גובה על רצועות הכתפיים שלך, דבר המקל על סירות האבזם, וכך גם שומר שריצועות הכתפיים יהיו ממוקמות היטב על כתפייר.




למצב נשਆ על הבطن כלפי חז:
אבזם תומך רצועת הכתפיים יכול להיות ממוקם נמוך יותר על רצועות הכתפיים כך שהמנשא יהיה מונח בנוחות לרוחב החזה שלך.



מיוקם חגורת המותניים על גוף מותכוון ונקבע על ידי הגובה של ידיכם.


4A. הנח את חגורת המותניים של המנשא סביב המותניים שלך וחגור את אבזם
חגורת המותניים.

מקם את חגורת במנח גבוה או נמוך כך שראשו של הילד יהיה מיש מתחת למרכז שלן
כאשר היד נמצא בתווך המנשא.




4B. סובב את חגורת המותניים מסביב לגוף עד שמושב התינוק ממקום בחלק הקדמי של המותניים שלך.


משור את שתי רצועות הכווון על מנת להדק את חגורת המותניים.



5. אתר את הלולאה האלסטית המחברת לקצוות חגורות המותניים. לאחר התאמת והידוק חגורת המותניים, גלגל את עודף אורך הרצעעה מלמטה כלפי מעלה וابتוח אותו עם הלולאה האלסטית, (כמתואר באיור).



6. הנח את שתי רצועות הכתפיים על כתפייך וחגור את האבזם האחורי. משור את רצועת הכוון על מנת להדק את אבזם תמיכת רצועות הכתפיים. במידה והמנשא לא מתאים ולא מונע כראוי, יש לכוון מחדש את המיקום של אבזם תמיכת רצועות הכתפיים או להתאים את הרצועות עד שיתאים נcona. כעת המנשא מוכן לשימוש.




ازהרה! סכנת נפילה: תינוקות עלולים ליפול דרך מפתח רגליים או מחוץ למנשא.

ازהרה: החזק את ידך בבטחה בעת ביצוע פעולות אלה.

ازהרה: יש לוודא כי רגליו של הילד ממוקמות בצורה נכון, ומושקעות בתוך המנשא.

7A



יש להשלים את שלבים 4 עד 6 ולהתאים את המנשא לגוף לפניה הנחת הילד בתוכו.


7א. מצב נשיאה על הבطن כלפי פנים:

ננה את הילד על המותניים.

משור את מנשא סביב הילד

טור כדי החזקת הילד בבטחה בידן.



מקם את שתי רצועות הכתפיים מעל כתפיים.



- 7B. מצב נשיאה על הבطن כלפי חוץ:
הנח את הילד על המותניים.
משור את מנשא סביב גוףו של ילדר תוק כדי החזקתו בבטחה.
מקם את שתי רצועות הכתפיים מעל כתפיים.
יש לוודא כי תומך הראש מקופל (ראה שלב 2)



8. חגור את אבזר תומך רצועות הכתפיים.
משוך והדק אותו, כמתואר באיר.




אזהרה:


יש לוודא כי האזור סביב פניו של התינוק אינו חסום
ומספק מספיק דרימת אויר.


9. הדק את רצועות כיווןן רצועות כתפיים,
אחד בכל פעם על ידי משיכת הרצועה
קדימה לעבר גוף.

לאחר התאמת והידוק הרצועות, גלגל את
עדף אורך הרצועה מלמטה כלפי מעלה
ובבטח אותו עם הולאה אלסטית,
(כמתואר באירור).



10. מצב נשיאה על הגב:
 הצמד את המנש לגופך וחגור את חגורת המותניים
 ורכזות הכתפיים באמצעות שני האבזמים.
 הרחוב את אורך רצועת הכתפיים
 על מנת לספק מרוחה ולמকם את הילד בתוך המנשא.
 בעת הכנסת הילד למנשא, יש להיעדר
 במובגר נסף ולמקם את הילד בתוך המנשא.
 נתב את שני רגלי הילד אל מתחת
 לרצועות הכתפיים (כמתואר באירור).
 יש לוודא כי הילד מאובטח במושבו
 יושב בנוחות.





11. הדק את רצועות כיווןן וצوعות הכתפיים, אחת בכל פעם על ידי משיכת הרצועות כלפי מטה.

לאחר התאמת והידוק הרצועות, נלנل את עודף אורך הרצעה מלמטה כלפי מעלה ואבטח אותו עם הולאה האלסטית, בקצת רצועת הכתפיים (ראה שלב 9).

ניקוי ותחזקה:

עין בתוויות הכביסה של המנסא, לאחר כל כביסה בדוק שהבד והתפרים אינם שחוקים או פגומים.
נתן לנוקות באמצעות מטלית לחה עם מים וסבון עדין או כביסה ביד במים חמימים וסבון עדין
אין להשתמש בניקוי יבש
אין להשתמש בחומרים מלכינים.
אין להשתמש במיבש.
אין לגאנץ.
יש להניח ליבוש טבעי באוויר הפתוח.
בדוק באופן קבוע את התפרים של המנסא כדי לוודא שהם לא שחוקים או פגומים
ושלא חסר שום חלק, אם חלקו שחוק או חסר, אין להשתמש במווצר.

